

Обновление софта Arion

С самого начала нужно в Интернете скачать программу для редактирования заголовка софта и загрузчика (**AUC-HEdit v0.95**), а также программу для заливки софта (**Arioner**). Обновлять софт нужно в строго указанном порядке, иначе ничего может не получиться, и вы увидите на ресивере либо 8888, либо пустой дисплей. Если у Вас версия загрузчика равна или выше 25, то можно сразу заливать софт.

Для начала нужно обновить загрузчик в ресивере до версии 25 (*buc - файл*). Ресивер может отказаться от обновления, и тогда Вам понадобится **AUC-HEdit v0.95**. Запускаем **AUC-HEdit v0.95** открываем (*buc*) файл загрузчика, и редактируем заголовок. Нужно чтоб поле *Header (ASCII)* полностью совпадало с вашим загрузчиком (*заголовок Вашего загрузчика можно узнать по последнему файлу софта (auc), который вы загружали в ресивер*). После того как Вы отредактировали заголовок загрузчика нужно обязательно нажать кнопку **Corr.Size**, а потом **Calck.ChSum**, потом можно сохранять загрузчик. После того как заголовок отредактирован, и загрузчик сохранен, можно заливать его в ресивер программой **Arioner**. **БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕЛЬЗЯ ВЫКЛЮЧАТЬ РЕСИВЕР ДО ПОЛНОЙ ЗАЛИВКИ ЗАГРУЗЧИКА.** Теперь, когда обновлен загрузчик, можно заливать сам софт. Иногда после смены загрузчика на дисплее ресивера горит 8888, не пугайтесь – это нормально, все восстановится после заливки софта.

Для заливки софта нужно проводить программой **Arioner**. Если вы используете свой загрузчик то возможно Вам, возможно, понадобится менять заголовок в софте (файл *auc*) программой **AUC-HEdit v0.95**, используя наш загрузчик, можно сразу заливать софт.

Желаем Вам удачи!